

## Erstellen eines neuen Benutzers

Hierzu sind Administratorrechte erforderlich

Ein zusätzlicher Benutzer soll angelegt werden

Kennwort



→1. Kennw. ändern  
2. Betreiber

Nach Eingabe des Administratorpasswortes und Drücken der Sterntaste gelangen Sie ins Hauptmenü



1. Kennw. ändern  
>2. Betreiber

Mit der Pfeil-nach-unten-Taste wählen Sie den Menüpunkt „Betreiber“ aus



→1. Neuer Betr.  
2. Betr. bearb.

Bestätigen Sie mit der Raute-Taste  
Das Betreibermenü wird aufgerufen



Betr. Kennwort 02:

Bestätigen Sie den Menüpunkt „neuer Betreiber“ mit Raute, es erscheint die Eingabemaske des neuen Benutzercodes

Kennwort



Betr. Kennwort 02:  
4711

Geben Sie das neue Benutzerkennwort ein und bestätigen Sie mit Raute

Schema 0:  
WÄHLEN (↑↓)

Es erscheint das Auswahlmenü der Berechtigungen



Schema 1:  
Normal

Mit der Pfeil-nach-unten-Taste wählen Sie das gewünschte Berechtigungsschema. Bestätigen Sie mit Raute

Bereiche 0:  
WÄHLEN (↑↓)

Die Abfrage nach den berechtigten Bereichen erscheint



Bereiche 1:  
Bereich 1

Wählen Sie über die Pfeiltasten den Bereich aus, den der neue Benutzer bedienen darf



Bereiche 3:  
ALLE

Darf der Benutzer beide Bereiche bedienen, so wählen Sie „ALLE“ aus.



ABAX-H. Aktion:  
nichts

Bestätigen Sie mit Raute.

Bei einem Funk-System erscheint die Abfrage nach der Handsenderbedienung



Karte Aktion:  
nichts

Ist ein Proximityleser installiert werden Sie nach der Funktion der Chipkarte gefragt

Bestätigen Sie jeweils mit de Raute-Taste oder wählen Sie über die Pfeiltasten die Aktion aus.



Betreibername02:  
Betreiber 2

Die Eingabemaske des Benutzernamens erscheint



[ abc ] ber name 02:  
Emma  

Tippen Sie den Namen wie bei einem Handy über die Tastatur.  
Nach jedem Buchstaben tippen Sie die Pfeil-nach-rechts-Taste  
zum Schluss bestätigen Sie mit Raute

Betr. hinzugefügt  
Emma

Der Benutzer ist fertig angelegt und kann nun das System bedienen

Unscharf gesch.  
Emma